

Câmera Bullet/Dome IP

Guia Rápido do Usuário

Fale conosco:

Suporte Técnico:
 Telefone: (11) 3230-5635
 Whatsapp: (11) 3230-5635
 E-mail: suporte2@vtvdigital.com.br


PRODUZIDO NO
 POLO INDUSTRIAL
 DE MANAUS
 CONHEÇA A AMAZONIA




Instalação

As ilustrações a seguir são apenas para referência. O dispositivo real pode mudar.

Modelo Bullet:



Modelo Dome:



Cuidados e Segurança

- **Segurança elétrica:** todo o processo de instalação e as operações mencionadas aqui devem estar em conformidade com os códigos de segurança elétrica locais. Não assumimos nenhum compromisso ou responsabilidade por incêndios ou choques elétricos causados pela manipulação ou instalação inadequada. Não sobrecarregue as tomadas e os cabos de extensão, pois há risco de incêndio ou choque elétrico. A unidade deve estar ligada a um sistema de aterramento, conforme a NBR 5410.
- **Segurança no transporte:** evite vibração brusca ou respingos de água durante o transporte, armazenamento e instalação. Desligue o aparelho da rede elétrica antes de mover a unidade, que deve ser deslocada com cuidado. O uso excessivo de força ou impactos podem resultar em estragos na unidade e no HDD.
- **Instalação:** manipule-a com cuidado. Não energize o equipamento antes de completar a instalação. Não coloque objetos sobre o equipamento e não bloqueie as aberturas de ventilação.
- **Reparos:** todos os trabalhos de análise e reparos devem ser realizados por profissionais qualificados. Não nos responsabilizamos por quaisquer problemas causados por modificações ou reparos não autorizados.
- **Ambiente:** o equipamento deve ser instalado em um ambiente frio e seco, afastado de qualquer fonte de calor, como radiadores, aquecedores, fornos ou outros aparelhos. Evite a incidência da luz solar direta e o contato com substâncias inflamáveis e explosivas. Não assumimos nenhum compromisso ou responsabilidade por equipamentos instalados em ambientes com forte incidência de maresia, como prédios e quiosques próximos ao mar, e que não possuam uma proteção adequada, podendo gerar problemas de oxidação.
- **Limpeza:** limpe seu aparelho apenas com um pano seco. Desligue-o da tomada antes de limpar. Não use detergentes líquidos ou em aerossol.
- **Acessórios:** utilize somente acessórios recomendados pelo fabricante.
- **Atualizações:** a VTV Digital disponibiliza constantemente atualizações do sistema e de software. Ao final deste documento, você encontrará os telefones para contato. Entre em contato com o nosso departamento técnico para obter as versões mais recentes.
- **Pilhas e baterias:** as baterias/pilhas, após a sua vida útil, devem ser entregues a uma assistência técnica autorizada ou a outro ponto de coleta, para que o seu descarte seja feito de forma adequada.

Importante

- Este é um guia rápido de instruções, para mais informações do produto, acesse nosso site ou entre em contato com nosso suporte técnico

Primeiros passos

Considerações Iniciais

Estas instruções se referem a conexão da câmera com a rede bem como o acesso via browser para configuração e visualização das imagens. Recomendamos fortemente que a câmera seja usada juntamente com um NVR (Network Video Recorder). As instruções para adicionar a câmera ao gravador pode variar de modelo para modelo e será necessário seguir as instruções de instalação e configuração do manual do NVR. Caso você esteja usando um NVR Clear CFTV, contate nosso Suporte Técnico para maiores orientações e esclarecimento de dúvidas.


Além disso, antes de começar, certifique-se:

- Sua câmera está com todos os cabos conectados e que os mesmos não estejam danificados e/ou mau contato
- O PC que você está usando para acessar a câmera está instalado com o Internet Explorer 7.0 ou posterior ou tenha um NVR compatível com a câmera.

Siga estas etapas para acessar sua câmera:

1º CASO - Conectando a câmera através de um switch/roteador sem portas PoE

1. Certifique-se de que seu roteador/switch está ligado e conectado ao computador via cabo Ethernet.
2. Conecte a fonte de alimentação externa ao borne P4 da sua câmera.
3. Conecte uma extremidade do cabo ethernet no RJ45 da câmera e a outra extremidade à uma porta LAN do seu roteador/switch.




Conteúdo da embalagem

Câmera	1 peça
Kit parafuso + bucha	1 peça
Guia Rápido do Usuário	1 peça
Protetor para proteção RJ45	1 peça


Interfaces

As ilustrações a seguir são apenas para referência. O dispositivo real pode mudar.

Modelo Bullet:




Modelo Dome:



2º CASO - Conectando a câmera através de um switch/roteador com portas PoE

1. Certifique-se de que seu roteador/switch está ligado e conectado ao computador.
2. Conecte uma das extremidades do cabo de rede à porta RJ45 do switch/roteador e a outra extremidade à porta RJ45 da câmera.



Acesso WEB

1. Primeiramente, verifique se:

1. Sua câmera está funcionando corretamente e conectada à rede.
2. O computador/notebook que você está utilizando possui o navegador Internet Explorer 7.0 ou posterior.
 1. Siga estas etapas para acessar sua câmera pela WEB

- 1.1. Abra seu navegador Microsoft Edge e entre com o IP padrão da câmera (192.168.1.108).



2. Clique nos três pontinhos (...) no canto superior direito do navegador e clique na opção **Recarregar o modo Internet Explorer**.
3. Faça o download do plugin ActiveX.

4. Defina a segurança do IE. Aperte a tecla Windows () e digite **Opções de Internet**. Selecione **Segurança** e depois **Nível Personalizado** e habilite os **Controles ActiveX e plug-ins**.
5. Retornando para a tela de login, entre com o nome de usuário **admin** e a senha **admin123**.
6. Para alterar o IP padrão da câmera, clique em **Config** e em seguida, **Network**. Selecione o checkbox **Automatic acquisition**, para que seja habilitado o DHCP. Dessa forma, será atribuído um endereço IP automático e sua câmera estará pronta para uso.



IPCamera

Local Config
Encode
Network
Record
Alarm
System Config
System Info

TCPIP

Network card parameter configuration

NetCard Type: Wired network ca Automatic acquisition

Device IPv4 address: 192.168.0.77
IPv4 subnet mask: 255.255.255.0
IPv4 default gateway: 192.168.0.1
MAC: 08:22:02:4f:e1:b6
MTU: 1400
HTTP port: 80
TCP port: 34967
Onvif port: 8088
All Subnet Onvif:

DNS server configuration

Preferred DNS server: 8.8.8.8
Alternate DNS server: 8.8.4.4

Save

Asseguramos a você, cliente, os serviços necessários para substituição de produtos e assistência técnica para manutenção, bem como mão de obra especializada necessária para reparos de eventuais defeitos pelo período de garantia, incluído o período legal de 90 (noventa) dias e mais o período de garantia estendida de 275 (duzentos e setenta e cinco) dias, totalizando 360 (trezentos e sessenta) dias de garantia, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra do primeiro proprietário, desde que o mesmo tenha sido instalado conforme todas as orientações descritas no Guia Rápido que acompanha o produto. Todas as exceções ao Termo de Garantia solicitadas pelos clientes devem ser aprovadas por escrito.

A garantia fica automaticamente inválida se:

a) Não for apresentada a nota fiscal de venda no Brasil ou documento fiscal equivalente. b) O número de série do produto for removido ou alterado. c) O produto for aberto para conserto, manuseado, cabos cortados ou tiver o circuito original alterado por técnico não autorizado ou credenciado. d) O produto for ligado em rede elétrica fora dos padrões especificados, sujeito a flutuação excessiva de voltagem ou descargas elétricas através de conexões externas, tais como fontes adaptadoras, transformadores, rede de dados, HDMI, VGA, vídeo e/ou conexão de alarmes. e) O produto for utilizado em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva ou em locais com altas/baixas temperaturas, poeira ou acidez em desacordo com a especificação do produto. f) O produto sofrer qualquer dano por acidente (gabinete, painel, acabamentos, cúpula) ou fenômenos da natureza (raios, enchente, maresia, etc.). Peças e acessórios sujeitos a quebra causada por uso indevido, tais como mecanismo do leitor de cartão, conjunto da lente e acessórios (fonte adaptadora, bateria, cabo, microfone).

Procedimento para envio do produto em garantia em Assistência Técnica:

Entre em contato com o suporte ao cliente da empresa para notificar o problema com o produto e iniciar o processo de garantia. Você pode fazer isso por telefone, e-mail ou através do sistema de suporte online da empresa. Forneça detalhes completos sobre o problema e inclua informações de contato atualizadas. Certifique-se de embalar o produto com cuidado para evitar danos durante o transporte. Use a embalagem original, se possível, e inclua todos os acessórios e componentes relacionados. Certifique-se de proteger o produto contra danos causados pelo transporte.